

## Łączenie nagrań z rejestratora w jeden plik w programie i7-VMS v.2

 W programie przechodzimy do Konfiguracji systemu (na pasku narzędzi Narzędzia > Konfiguracja systemu). Następnie przechodzimy do zakładki Widok na żywo i odtwarzanie. Parametr Scal pobrane pliki wideo przestawiamy na żądaną wielkość scalonego pliku.

	Konfiguracja Sys	temu		
Ogólne   Image: State of the stat	Ustaw parametry widoku na żywo i odtw (np. Format zrzutów zdj. tryb scalania p	varzania oobranych plików wideo, i	td.)	
Pik   Pasek narzędzi   Dźwięk alarmu   E-mail   Wideofon	Format zrzutów zdję: Scal pobrane pliki wideo: Wyszukaj plik wideo przechowywany w:	JPEG 1 GB Serwer zapisu i urządz.	▼ ▼ ▼	
	Odtwarzanie wstępne dla: Vłącz wyświetlanie paska narzędzi Priorytet odtwarzania nagrań na serw Vznów stan podglądu na żywo po res Rozłącz wideo w tle w podglądzie na Włącz powiększanie kółkiem Przeskocz niepowiązane nagrania w	30s erze zapisu starcie pojedynczym oknie trakcie odtwarzania nagrań	ivca	
			Domyślnie	Zapisz

2. Następnie przechodzimy do **Zdalnego odtwarzania** (na pasku narzędzi Widok > Zdalne odtwarzanie). Przeciągamy na ekran wybraną kamerę z dodanego wcześniej rejestratora, po czym klikamy na ikonkę pobierania (zaznaczono na obrazku).



3. W oknie, które się pojawiło wybieramy **Pobieranie wg daty**, a następnie ustalamy okres czasu, z którego chcemy pobrać nagrania. Po kliknięciu przycisku **Pobierz** nagrania zostaną pobrane, scalone do plik(ów) o wybranym wcześniej rozmiarze i zapisane w folderze ustawionym w Konfiguracja systemu > plik.

	Początek		Koniec			
🕑 Czas trwania 1	2018-07-20 07:00:00	<b>2</b>	2018-07-20 07:05:00		c	
📃 Czas trwania 2	2018-07-19 00:00:00		2018-07-25 23:59:59	8.8	c	$ \rightarrow $
📃 Czas trwania 3	2018-07-19 00:00:00		2018-07-25 23:59:59	88	С	
📃 Czas trwania 4	2018-07-19 00:00:00		2018-07-25 23:59:59	88	C	